


USAGE DELTA CLEAN + RÉGÉNÉRATION MANUELLE


Nettoyez les résines avec Delta Clean et effectuez une régénération manuelle.

Le tuyau d'apport 4 mm du clapet de saumure, débranchez-le du module.
Prenez une pièce de tuyau d'apport 4 mm d'environ 50 cm et connectez-le avec le module.
Mettez l'autre côté dans la bouteille de Delta Clean.



Utilisez le clef Allen N° 5 pour tourner le disque de programme (PRG) manuellement.

Tournez le disque dans le sens antihoraire jusque à la position ci-dessous. Si la flèche et la ligne sur le couvercle transparent atteignent section "B" (brining), la régénération commence. Le disque programme tombe (On peut le voir et l'entendre).



Laissez le module sucer 125 ml de Delta Clean. Débranchez le tuyau 4 mm du module. Reconnectez le tuyau d'apport 4 mm du clapet de saumure avec le module.

Le module exécute une régénération complète. Après section "B" le disque programme continue avec section "R" (refill) du régénération.

Laissez exécuter une régénération complète. Le durée est de plus au moins 15 minutes. Quand la régénération est fini, il n'y a plus d'eau qui coule vers l'égout (vois l'égout ouvert). Ceci est un signal clair que la régénération est fini.

La régénération et le nettoyage avec Delta Clean est fini. Votre adoucisseur d'eau Delta est prêt à être utilisé.

